


EL-312-TMC1

全彩抬頭顯示器

Full color Head-Up Display

程式與導航圖資更新 操作步驟說明



步驟1

上網下載[更新檔案]檔案→放到隨身碟指定位置



請由以下網址進入圖資更新軟體下載頁面

<http://www.e-lead.com.tw/webc/html/download-page/download-page13.php>

圖資更新

車美仕速限提醒抬頭顯示器

> 點擊圖資更新軟體連結，下載更新檔案



將下載的三個更新檔案放在隨身碟根目錄底下




(隨身碟根目錄)

步驟2

使用轉接線→將USB與主機連接→自動執行更新程式

- 1) 使用連接線將隨身碟資料傳輸至主機端(隨身碟需存入步驟1之更新檔於根目錄)。
- 2) 供電即可自動更新。
- 3) 等待出現移除USB裝置,即可進行拔除USB裝置。

※ 請注意更新完成前不可斷電避免更新錯誤



更新完成!

XML: 2014.07..04.1 Re
Program update completed,
please refer
System will be restarted automatically
資料更新完成,請移除USB,系統即將重啓

1. 更新完成後,出現畫面如左圖,即可移除USB隨身碟。
2. 等候自動重啓完成,返回主頁面模式,代表更新完成。